

JKD-B_型

タイガー IH炊飯ジャ 炊きたて®

取扱説明

このたびは、お買い上げ まことにありがとうござ います。ご使用になる前 に、この取扱説明書を最 後までお読みください。



お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ら れるところに必ず保管してください。

便利な機能

選べる7種のコース

8.8

白米・早炊き・無洗米・玄米・おかゆ・炊込み・ おこわをおいしく炊くコースがあります。

こうばしいおこげごはんが炊ける おこげ選択

[**28**]

食べたい時刻に炊きあげる便利な 炊きあがり予約**タイマー炊飯 2.10・11**

保温中のごはんを あつあつのご飯にする 再加熱

£13]

ラクラク **お手入れ**

内なべ・スチームキャップは 取りはずせて丸洗いできます。 **14.15**

日本国内100V専用(交流100V以外の電源では使用できません)



もくじ

はじめに

1 安全上のご注意	2
2 各部のなまえとはたらき	5
使いかた	
ごはんをおいしく炊くためのコツ	6
3 ごはんを炊く前の準備	7
4 ごはんの炊きかた	8
5 ごはんが炊きあがったら	9
6 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた	10
7 保温について	12
8 再加熱のしかた	13
9 お手入れのしかた	14
困ったときは	
10 うまく炊けない? と思ったら	16
11 故障かな?と思ったら	17
その他	
メニューガイド	19
現在時刻の合わせかた	22
仕様	22
停電があったとき	23
消耗部品について	23
保証とサービスについて	23

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や 損害の程度を、以下の表示で区分しています。

「死亡または重傷などを負う可能性が想定 される」内容を示します。

「傷害を負う、または物的損害のみが発生 する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例



この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)

この絵表示は行為を「強制」したり、 「指示」したりする内容です。





(強制・指示)

(差し込みプラグを抜く)

⚠警告



交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを 単独で使用する。

他の器具との併用により、分岐コンセン ト部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使用しな い。また、電源コードを傷つけない。 (加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重 いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差し込みプラグにほこりが付着し ている場合は、よくふき取る。 火災の原因。



差し込みプラグは 根元まで確実に差し込む。 感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差し込みプラグが 傷んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差し込みプラグの 抜き差しをしない。 感電やけがをするおそれ。



炊飯中は、絶対にふたを 開けない。 やけどをする おそれ。



蒸気孔に顔や手を近づけない。 やけどをするおそれ。 特に乳幼児には、さわらせないように 注意すること。



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない。 やけど・感電・けがを するおそれ。

个警告



水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の おそれ。






改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因。



吸・排気孔やすき間にピンや針金など の金属物など、異物を入れない。 感電や異常動作によるけがのおそれ。



使用中や使用直後は、高温部に

使用時以外は、差し込みプラグを

けがややけど、絶縁劣化による感電・

⚠注意



不安定な場所や、熱に弱い敷物の 上では使用しない。 火災の原因。



壁や家具の近くでは使用しない。 蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因 になるため、壁や家具からは30cm 以上はなして使用すること。

キッチン用収納棚などを使用する際 は、中に蒸気がこもらないように注意 すること。



30cm以上



必ず差し込みプラグを持って 引き抜く。


コンセントから抜く。

感雷やショートして 発火するおそれ。

漏電火災の原因。

ふれない。

やけどの原因。



電源コードを巻き取るときは、 差し込みプラグを持って行う。 電源コードが当たってけがをする おそれ。



植込み型ペースメーカー等をお使 いの方は、本製品のご使用にあた って医師とよく相談する。

本製品の動作により、ペースメーカー に影響を与えるおそれ。



水のかかる所や、 火気の近くでは使用しない。 感電や漏電・本体の変形や火災・故障の 原因。



専用内なべ以外は使用しない。 過熱、異常動作の原因。

安全上のご注意

注意



お手入れは、本体が冷えてから行う。 高温部にふれることによるやけどのお それ。



本体を持ち運ぶ際は、 フックボタンにふれない。 ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

お願い

取り扱いはていねいに。

落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故 障の原因。

ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。 やけどのおそれ。



タコ足配線はしない。 火災のおそれ。



炊飯中は本体を移動しない。 やけどやふきこぼれの原因。

丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れた りしない。ショート・感電のおそれ。

吸・排気孔をふさぐような場所や、室温の高い 場所では使用しない。

カーペット、ビニール袋なく どの上には、置かない。 感電や漏電、火災・故障の 原因。

磁力線が出ているので、磁気に弱いものを 近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。

「未永くご使用いただくために、必ずお守りください

こげついたごはんつぶ、米つぶなどは 取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

炊飯中、本体に フキンなどをかけない。

本体やふたの

変形・変色の原因。




機能・性能を維持するため、製品に穴を設けて おりますが、この穴から、まれにほこりや虫が 入ることがあります。外観上・機能上支障のあ る場合は、弊社までお問合せください。

内なべが変形や腐食した場合は、お買い上げ の販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口までご相談ください。


内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、 変形の原因になるため、必ずお守りください。

- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子 レンジなどに使用しない。
- ・白米・無洗米以外を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かた いものを使用しない。
- 内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいもので お手入れしない。

各部のなまえとはたらき



付属品の確認



音について

炊飯中・保温中・再加熱中にする下記の音は、異常で はありません。

「ブーン」という音(ファンが作動している音) 「ジーッ」や「チリリリ...」という音(IHが作動し ている音)

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないと きは、現在時刻に合わせてください。(P.22参照)

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差し込みプラグ を抜いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

リチウム電池は、差し込みプラグを抜いた状態で4 ~5年の寿命があります。

リチウム電池が切れると、差し込みプラグを差し込 むと「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできま すが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、 差し込みプラグを抜くと消えてしまいます。



事故や故障の原因になりますので、ご 自分でのリチウム電池の交換は絶対に しないでください。

新しいリチウム電池との交換につきましては、お買 い上げの販売店にご相談ください。

ごはんをおいしく炊くためのコツ



炊く前の準備は7ページ、 炊きかたは8・10・11ページ をお読みください。

良いお米を選び、 涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそ ろったつやのあるお米を 選びましょう。保存は、 風通しの良い、涼しくて 暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)

無洗米も付属の計量力 ップではかりましょう。 本製品は炊きかたを工 夫していますので、無 洗米専用の計量カップ は必要ありません。



洗米は手早く

たっぷりの水で手早 くかき混ぜ水を捨て、 水が澄むまで手早く 洗いましょう。



発芽玄米・分づき米・胚芽米・ 麦飯を炊くときは、「白米」コースを 選びましょう

おかゆの場合は「おかゆ」コース

無洗米を炊くとき

全体に水がなじむように、底 からよくかき混ぜましょう。 でんぷんが内なべの底に たまりやすいため、おこげ がつくことがあります。気 になる場合は、1~2回水

を替えてすすぎます。



お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう



水加減の目安表

メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
白米・早炊き・ 無洗米	「白米・ふつう」の目盛。 (お好みで「かため」「やわらかめ」の目盛)
炊込み	「白米・やわらかめ」の目盛を目安に お好みで。
おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。
おこわ(もち米)	「おこわ」の目盛。
おこわ(もち米 とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛の間。 (もち米だけの場合より水量は多めに。)
胚芽米・麦飯・ 発芽玄米・分づき米	「白米・やわらかめ」の目盛を目安に お好みで。

基準の目盛より水量を増やしたり減らしたりする場合、 1/3目盛以上の増減はお避けください。

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g 以下。調味料はよくかき混ぜ、 具はお米の上にのせましょう。 具を入れて炊く場合の最大炊 飯量 下表 は必ず守りましょう。



メニュー	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
炊込み・おこわ	3合以下	6合以下
全がゆ	1合以下	2合以下
玄米	3合以下	5合以下

おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に 浸けてから、お米が水 より上に出ないように 平らにして炊飯しまし ょう。炊きあがりは、 浸水時間が短いとかた め、長いとやわらかめ



ごはんを炊く前の準備



お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。 付属の計量カップすりきリー杯で約1合(約0.18L)



デッと 無洗米も付属の計量カップで はかってください。

正しい計量例

間違った計量例







指定の炊飯量(P.22の仕様表参照) 以外で炊くとうまく炊けない場合があ りますのでご注意ください。 具を入れて炊く場合はP.6参照。

お米を洗う(内なべで洗米できます) 無洗米の場合は必要ありません。






ご注意 お湯(35 以上)で洗米や水加減し ないでください。うまく炊けない原因 になります。

▲水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合 わせて水加減します。




お米の種類・メニューを確かめてお好みで水 加減してください。(P.6の目安表を参照) 無洗米は、白米と同じ水加減です。



4 水滴・米つぶなどをふき取る

内なべ外側や縁

本体内側




■ 内なべを本体にセットする

①かるく左右にまわし、 傾きがないように 2 正しく確実に セットします。 ②ふたを閉めます





■ 差し込みプラグを コンセントに差し込む



保温ランプが点灯している場合は、 取消 キーを押して、消灯させてくだ


内なべをセットしない状態で、 「炊飯/おこげ」(保温)キーを押すと、 「ピピピ」と音でお知らせします。

4 ごはんの炊きかた

おいしく炊くための コツはP.6参照

メニューを選ぶ

メニューキーを押して選びます。 押すごとに が順番に移動し、選択するメニューの位置で止めると が点滅します。



あらかじめメニューが選ばれている場合は、 メニュー選択は不要です。

欠飯/おこげ キーを1回押す

の点滅が止まり、炊飯が開始されます。



図は「白米」の場合。

炊飯時間の目安は、P.9参照。

おこげごはんの炊きかた

白米・無洗米・炊込みコースは、おこげが選べます。



おこげを選ぶと、キツネ色のおこげがつき、 こうばしい香りがしておいしくなります。 お米の種類によっては、おこげがつきに くい場合があります。



「白米」「無洗米」「炊込み」以外は、「おこげ」が選べません。

炊飯/おこげ キーを2回押す

1回目 の点滅が止まります。

2回目 「おこげ」が表示されます。



おこげ選択をやめたい場合は、炊飯/おこげ キーを再度押します。約20秒以内であれば取り消せます。

炊飯時間の目安

サイズ	白米	早炊き	無洗米	玄米	おかゆ	炊込み	おこわ
1.0L (5.5合) タイプ	44~54分	26~36分	45~55分	60~65分	58~63分	40~50分	22~27分
1.8L (1升) タイプ	45~55分	30~42分	46~56分	65~70分	58~65分	42~60分	23~33分

上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。

(電圧100V、室温20、水温20、水加減は「ふつう」の水位)

「白米」「無洗米」「炊込み」メニューで「おこげ」を選択された場合は、上記の時間より1~5分長くなります。 炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異なります。

5 ごはんが炊きあがったら

「むらし」になると...

表示部にむらしあがるまでの残り時間を1分き ざみで表示します。

メニューによってむらし時間が異なります。

白米 早炊き 無洗米



玄米のおかりがいます。

図は「白米」の場合。

メニュー	むらし時間
白米・玄米・炊込み・おこわ	1 4分
無洗米	12分
炊込みおこげ	10分
早炊き・白米おこげ・無洗米おこげ	9分
おかゆ	7分

✔ 炊きあがると

自動的に保温します。 「おかゆ」は、そのま まにしておきますと、 のり状になったり、 たついたりしま召し で、お早めにお召しよ がりください。(保温 ランプが点滅。)





3 ごはんをほぐす 炊きあがったら、必ず すぐにごはん全体を ほぐしてください。 内なべ つゆが たまる 部分 () LPA

ご注意

炊飯直後や保温中にふたを開けて、 つゆが上枠や外などに流れ落ちた場 合は、ふき取ってください。 ごはんをほぐすときに内なべが持ち 上がると保温が取り消されることが ありますので、保温ランプの点灯を 確認してください。

炊飯ジャーを使い終わったら


取消 キーを押す取消 キーを押すと、保温ランプが消灯します。






差し込みプラグを抜いて、電源コードを収納する(P.5参照)

炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた







炊きあがり予約タイマー (予約1・2)について

炊きあがりの時刻をタイマー予約することが できます。予約1・2のいずれかを選んで炊き あがりの時刻を設定すると、設定した時刻に 炊きあがります。(「予約1」「予約2」の2通り の時刻が記憶できます。一度設定した予約時 刻はそのまま記憶します。)

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、 13:30に炊きあがります。



下記の場合は、タイマー炊飯ができ ません。

・下表の時間未満の場合。

メニュー	タイマーセットができない時間
白米・無洗米・ 白米おこげ・ 無洗米おこげ	1時間5分未満
早炊き	55分未満
玄米	1時間30分未満
おかゆ	1時間15分未満

- ・「炊込み」「おこわ」の場合。
- ・表示部の時計が「0:00」で点滅し ている場合。
- 内なべをセットしないと、タイマー セットできません。 保温ランプが点灯している場合は、 取消 キーを押して消灯させてくだ さい。(点灯していると、予約でき ません。)

(((音)))

予約キーを押した後、約30秒間何 もしないと「ピピピ」と音でお知ら せします。

タイマー炊飯ができない状態にセッ トされているときに、「予約」キーま たは「炊飯/おこげ」キーを押すと、「ピ ピピ」と音でお知らせします。

現在時刻を確認する

現在時刻の合わせかたは、P.22参照。

白米 早炊き 無洗米

おかゆ 炊込み

【「予約1」または「予約2」を選ぶ

予約 キーを押して選び 点滅 ます。押すごとに、「予 約1」と「予約2」が切 り替わり、表示部にいず れかが表示されます。



予約時刻 前回設定した時刻 が表示されます。



■ 時刻を合わせる

(時)分キーを押して、 「炊きあがりの時刻」に 合わせます。



「時」は時キー、「分」 は分 キーで合わせま す。時刻は10分単位で 変更できます。




押し続けると早送りになります。

前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時 刻でタイマー予約する場合は、時刻合わせの必要は ありません。

津津 腐敗の原因になるため、タイマー予約 は12時間以内にしてください。

4 メニューを選ぶ

びます。押すごとに、 が順番に移動し、選択す るメニューの位置で止め ると が点滅します。 あらかじめメニューが選ば れている場合は、メニュー 選択の必要はありません。



(炊飯/おこげ)キーを1回押す

おこげの場合は2回押す。(おこげが選べるのは 「白米」「無洗米」コースのみ)

の点滅が止まり、予約ランプが点灯し、「完 了」が表示されます。(設定完了)



図は、「予約1」で 炊きあがり時刻 「13:30」「白米」 の場合。



おかゆ 炊込み おこわ

玄 米

11

「完了」が表示

タイマーセットを間違えたときは、取削キーを押し て、左記の2からセットしなおしてください。

保温について

白米(無洗米)のつやつやのおいしさを保ち ます。

炊飯が終了すると自動的に保温に切り変わり ます。

保温を中止するとき

取消キーを押します。 (保温ランプが消灯)



再度保温するとき

保温キーを押します。 (保温ランプが点灯)



保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。




保温中、内なべを持ち上げると、保温が 取り消されますのでご注意ください。

「少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温してくだ さい。

また、できるだけ早くお召し上がりください。



| 保温経過時間の表示について

保温中に、時、キーを押すと、押している間は保 温経過時間が表示されます。

保温経過時間は、1時間単位で24時間(24h) まで表示されます。



白米 早炊き 無洗米



玄 米 おかゆ 炊込み

24時間を超えると、24h」が点滅してお知らせします。

ご注意

におい・パサつき・変色・腐敗や内な べの腐食などの原因になるため、下 記のような保温はしないでください。

- ・冷やごはんの保温
- ・冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・コンセントを抜いての保温
- ・24時間以上の保温
- ・最小炊飯量以下の保温 (P.22の仕様表を参照)
- ・白米(無洗米)以外の保温

「おかゆ」は、保温ランプが点滅しま すので、できあがったら、取消・キーを 押してすぐに取り出し、お早めにお 召しあがりください。そのままにし ておきますと、のり状になったり、 内ぶたについた露が落ちてきてべた ついたりします。

乾燥・変色・におい・べたつきの原 因になるため、内なべの縁・パッキ ン類にごはんつぶなどがついたとき は、必ず取り除いてください。

ご使用環境の厳しい状況の場合(寒 冷地や周囲の温度が高い場合など) は、お早めにお召し上がりください。

再加熱のしかた

保温中のごはんは、食べる前に再加熱すると あつあつのごはんになります。

で注意

ごはんが内なべの半分以上あるとき は、量が多すぎて、充分にあたため られません。

下記のような状況で再加熱すると、 ごはんがパサつきます。

- ・炊きあがり直後など、ごはんが熱 いとき。
- ・ごはんが最小炊飯量(1.0Lタイ プは1合、1.8Lタイプは2合)以 下のとき。(P.22の仕様表参照)
- ・3回以上くり返して再加熱したと

保温中のごはんをほぐす

☑ 大さじ1~2杯の打ち水を 均一に行う



打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと 仕上がります。

▮ 保温ランプの点灯を確認する



白米 早炊き 無洗米

保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。 点灯していないときは、「保温」キーを押してください。 (P.12参照)

4 (炊飯/おこげ) キーを押す



おかゆ

炊込み

再加熱の残り時間を 5分前から、

表示します。 点滅

白米 早炊き 無洗米

おかゆ 炊込み おこわ 分





白米 早炊き 無洗米

玄 米 おかゆ 炊込み

再加熱をやめたい場合は、取削キーを押してください。



ごはんが冷たい(約55 以下)とき は、再加熱ができません。「ピピピ」 と音でお知らせします。

加熱したごはん全体を よくほぐし、均一にする



お手入れのしかた

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。 また、お手入れは定期的に行ってください。

注意 差し込みプラグを抜き、本体が冷えてからお手入れする。

で注意

パッキン類は、はずさないでください。 腐食やにおいを防ぐため、内なべ・ふ た・スチームキャップはいつも清潔 にしてください。

台所用合成洗剤(食器用·調理器具用) 以外(シンナー・クレンザー・漂白剤・化 学ぞうきん・金属へら・ナイロンたわし など)は使わないでください。

必ず各部を取りはずした後、お手入れ してください。

フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因にな るため、内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わな いでください。

変形するおそれがあるため、スチームキャップ・計量 カップ・しゃもじ・しゃもじ立てを熱湯に浸さないで ください。

食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしないでくだ さい。変形するおそれがあります。

各 部 お手入れのしかた 内なべ スチームキャップ

●水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗う。

2乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。



本体



パッキン

センターセンサー

かたくしぼった布で、本体の外側・内側の汚れを ふき取る。

こげついたごはんつぶ・米つぶなどがセンターセ ンサーについている場合は取り除く。

取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320番程度) で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。




本体内部へは、絶対に水が入らないよう にしてください。

ふたのパッキンは、引っぱらないでくだ さい。

「スチームキャップの取りはずし・取りつけ


手前に引いてはずす。 取りつけは、取りはずしの逆手順。



ご注意

スチームキャップのパッキンは引っぱ らないでください。

スチームキャップのパッキンがはずれ たときは、奥まできっちりはめ込んで ください。



「においの取り除きかた(炊飯ジャーに、においがついた場合)

- 1 内なべに熱湯を7~8分目入れて、2~3時間保温する。
- ②内なべ・スチームキャップを、台所用合成洗剤で洗った後、充分に水洗いする。
- ③風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中、再加熱したごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと こんなとき		水加減を間違えたお米の量や具の量、	メニュー 選択を間違えた	水滴などがついている こげついたごはんつぶ、米つぶや 内なべの裏・センターセンサーに	内なべが変形している	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	米つぶなどがついているこげついたごはんつぶ、こげついたごはんつぶ、	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	洗米や水加減をした お湯 (35 以上)で	洗米後、長時間水に浸した	閉まっていない。	おこげの炊飯をした
	かたすぎる												
炊きあがったごはんが	やわらかすぎる												
がっ	生煮えになる												
たご	しんがある												
はんだ	おこげができる												
7),	ぬか臭い												
炊	蒸気がもれる												
炊飯中に	吹きこぼれる												
に	炊飯時間が長い												
	参照ページ		8 • 11	7 • 14 • 15	-	23	9	7 • 14 • 15	6 • 7	6 • 7	-	7 • 14 • 15	8 • 11

お調べいただくこと こんなとき	お米の量や水加減を間違えた	などがついている こげついたごはんつぶ、米つぶ 内なべの裏・センターセンサーに	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	米つぶなどがついているこげついたごはんつぶ、	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	再加熱を3回以上行った	12時間以上のタイマーセットをした	保温を24時間以上続けている	白米・無洗米以外を保温した	最小炊飯量以下で保温または再加熱した	少量のごはんをドーナッツ状に保温した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	お手入れが不充分	熱いごはんで再加熱した炊きあがり直後の
保温におう																
保温中のごはんが 一変色する 一次が、パサつく																
んが パサつく																
再加熱したごはんがパサつく																
参照ページ	6 • 7 • 22	7 • 14 • 15	23	9	7 • 14 • 15	6 • 7	13	10 •11	12	12	12 •13	12	12	12	14 •15	13

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

樹脂成形品について

熱や蒸気にふれる成形品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連 絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口まで相談ください。

⚠️ 警告 |修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

こんなときは	ここを確認して	│ ▶ こう処置してください	参照 ページ
セットした時刻に 炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットしてください。	22
	16ページの「炊飯時間が長い」の)項目を確認して、処置してください。	
炊きあがり予約タイマー のセットができない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットしてください。	22
	表示時間が「0:00」で点滅していませんか。	現在時刻をセットしてください。	22
	「炊込み」「おこわ」のメニューを 選択していませんか。	「炊込み」「おこわ」は タイマーセットできません。	10 ·11
	タイマーセットができない時間を 選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間で タイマー炊飯してください。	
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげ ついたごはんつぶ、米つぶなどが ついていませんか。	きれいに取り除いてください。	7 · 14 · 15
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取ります。	
再加熱できない	<u>炊飯/おごげ</u> キーを押したら「ピピ」と警告音がする。	ごはんが冷めています。約55 以下 のごはんは再加熱できません。	
	保温ランプが消えていませんか。	保温 キーを押し、保温ランプの点灯を確認してから、再度(炊飯/おこげ)キーを押してください。	13
炊飯中・保温中・ 再加熱中に音がする	「ブーン」という音。	ファンが作動している音です。 故障ではありません。	- 5
	「ジーッ」や「チリリリ…」とい う音。	IHが作動している音です。 故障ではありません。	3
	上記の音とはまったく異なった 音がする。	お買い上げの販売店に ご相談ください。	-
<u>炊飯/おこげ</u>)	内なべがセットされていますか。	内なべをセットしてください。	7
炊きあがり予約タイマー 炊飯の予約をしていると きに、「ピピピ」と音が する	予約 キーを押してから、約30秒 間何もしないと音でお知らせします。		10 · 11

てしまった

分キーを押しても

時刻セットモードにならない 保温ランプが点滅する

保温経過時間が点滅する

差し込みプラグを抜くと、

現在時刻や予約時刻、

キーを押しても

という音がする

雷源コードが

巻き込まれない

樹脂などのにおいがする

反応しない

消える

|保温経過時間の記憶が

こんなときは

ませんか。

せんか。

せんか。

し込まれていますか。

が表示されていませんか。

白米 早炊き 無洗米

保温ランプが点灯して

出していませんか。

いませんか。

ピーーー」と音が鳴り続 表示部に「Err」と玄米以外のメ

せんか。

んか。

けたり、「ピピピピピピ...」ニューが表示されていませんか。

表示部に「Eェー」と玄米メニュー

▶ 玄 米

炊込み

おかゆ

電源コードを色テープ以上に引き一お買い上げの販売店に

これは樹脂成形時に発生する線状や波状の跡です。

電源コードが絡まったり、ねじれ「ゴミを取り除いてください。

たり、ゴミが詰まったりしていま 絡まりやねじれを直してください。

|使いはじめたばかりではありませ|ご使用とともに少なくなります。

ここを確認して

|本体内に、水や米が入っ│故障の原因になりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

|時刻合わせの際、(時)または |炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

「おかゆ」のメニューを選択してい「そのままにしておきますと、のり状

| 24時間以上、保温を続けていま | 保温時間が24時間を超えると、「24h 」

部に「0:00」が点滅していま お買い上げの販売店にご相談くださ

差し込みプラグがコンセントに差 差し込みプラグを、コンセントに確

プラグを差し込んだときに、表示「リチウム電池が切れています。

こう処置してください

になったりべたついたりしますので、

お早めにお召し上がりください。

が点滅してお知らせします。

実に差し込んでください。

で処置してください。

談ください。

相談ください。

ご相談ください。

から操作してください。

差し込みプラグを抜く。

低い場所へ移動する。

本体をカーペットなどの上や、室温

の高い場所に置いていると、吸・排

気孔がふさがれ、温度が上昇し、キー を押しても反応しない場合がありま

す。そのような場合は、以下の手順

吸・排気孔がふさがれない室温の

再度、差し込みプラグをコンセン

それでも反応しない場合は本体の

異常です。差し込みプラグを抜い

た後、お買い上げの販売店にご相

取消キーを押し、保温を取り消して

本体の異常です。差し込みプラグを

抜いた後、お買い上げの販売店にご

トに差し込み、キー操作を行う。

ページ

22

12

12

メニューガイド

このメニューガイドで使用している計量カップは、0.18L(付属の計量カップ)です。 大さじは、15mLです。 小さじは、5mLです。 無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。



ふっくら炊きあがったごはんに季節の彩りを。

寒 五目ちらしずし

材料(4人分)

●すしめし

(米…3カップ、昆布…3cm角のもの1枚、酒…大さじ1 1/2)

(酢…大さじ41/2、砂糖…大さじ41/2、塩…小さじ2)

●具 混ぜ込み用

(ごぼう...1/2本、人参...30g、ちりめんじゃこ...20g、具の煮汁[だ し汁...1カップ、醤油...大さじ1、砂糖...大さじ1 1/2 1 焼き穴子 ...1尾)

● 具 飾り用

車エビ…小8尾、干し椎茸…小4枚


干し椎茸の煮汁(椎茸のもどし汁…1カップ、だし汁…1/2カップ、 醤油...大さじ1、砂糖...大さじ1 1/2)

れんこん...細いもの 40g

れんこんの甘酢 酢…1/4カップ 砂糖…大さじ1 1/2、塩…大さ U1/2)

錦糸卵(卵…2個、砂糖…小さじ1/3、塩…少々)

菜の花、茹でたけのこ、生姜の甘酢漬けなど、木の芽......8枚



具は下煮した後、煮汁の中で冷 まします。



具は十分に汁気を切り、切るよう に混ぜ合わせます。

- **①**米を内なべで洗米し、酒を加え、「白米かため」の目盛3まで 水を加えてよくかき混ぜ、昆布をのせて「白米コース」 または「無洗米コース」で炊きあげます。
- ②ボールで酢、砂糖、塩を混ぜ、合わせ酢を作ります。
- ⑤炊きたてのごはんを半切りに移して の合わせ酢をかけ、しゃ もじで切るようにして混ぜ合わせながら、うちわなどで風を当
- ❹ごぼうは笹がき、人参は4cmの細切りにし、煮汁で煮たあとち りめんじゃこを加えてひと煮立ちさせ、冷まして水気を切って
- 母焼き穴子は半分に切ったあと5mmほどに刻み、干し椎茸は戻 して煮汁で煮ます。
- ⑥海老は背わたを取り、塩茹でにして殻をむきます。
- **②**調味した卵を薄焼きにし、細切りにして錦糸卵を作ります。そ の他たけのこは薄味に煮るなど、飾り用の具を下ごしらえして
- ③れんこんは皮をむいて熱湯で茹で、甘酢に漬けておきます。
- **⑨**すしめしに を混ぜ、器に盛りつけてから の具と木 の芽、生姜の甘酢漬けを飾ります。

昆布は、かたくしぼったぬれフキンでふいておきます。 半切りは、酢水でかるくぬらしておきます。 内なべでごはんに酢を合わせないでください。

プラスチック部分に | 線状や波状の箇所がある | 使用上の品質に支障はありません。

新春の訪れを感じさせる日本の風習食。

七草粥



材料(4人分)

- ◆米……1カップ◆塩……小さじ1/3
- ●七草「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(か ぶの若葉) すずしろ(大根の若葉)]...各適量

つくり方

- ●七草はそのうち手に入りやすい2~3種類を選んで100gぐら い用意し、さっと茹でて水にさらし、かたくしぼって細かく刻み
- ②米を内なべで洗米し、全がゆの目盛1まで水を加え、「おか ゆコース」で炊きあげます。
- ❸炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜします。

塩は必ず炊きあがってから加えてください。最初から加えて炊 くと、うまく炊けない場合があります。

おかゆは炊きあがり後、保温になりません。時間がたつと粘り が出て味が変わりますので、早めにお召し上がりください。 具を加えてからの水位が、おかゆの一番上の目盛より上になら ないようにしてください。

カルシウムたっぷりの健康食。

鬱いりこ入り玄米ごはん



- 玄米.....3カップ ● いりこ.....30g
- 塩ふき昆布......10g 酒......大さじ2
- 醤油.....小さじ2

- ●玄米を内なべで洗米し、調味料を加え、玄米の目盛3まで水を 加えてよく混ぜ合わせます。
- ② に頭と腹を取ったいりこをのせ、「玄米コース」で炊き あげます。
- ❸炊きあがったら塩ふき昆布を加え、全体をふんわりと混ぜ合わ せます。

玄米は約1~2時間浸水させると、よりやわらかく炊きあがります。 醤油・みりんなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合が あります。

具とごはんの絶妙のバランス。



対かやくごはん



材料(4人分)

- 米……3カップ ● 昆布.....5cm角1枚
- 味付け調味料(醤油…大さじ2、酒…大さじ2、塩…小さじ1/2)
- 鶏もも肉…80 g 油揚げ…1/2枚
- ごぼう...1/2本 ■コンニャク…1/4丁
- 干し椎茸...2枚 ●さやえんどう...8枚
- ●酒・醤油・塩・酢......各適量 ●揉み海苔......少々

- ●鶏肉は1cm角に切り、酒、醤油各少々をまぶしておきます。
- ❷油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておきます。
- ❸人参は皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにします。
- ❹ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、ささがきにして酢水に さらします。
- ●コンニャクは水から4~5分茹で、水で洗って人参と同様に 切ります。
- 奇干し椎茸は水に浸けて柔らかく戻し、石づきを取り除いてか ら細切りにします。
- むせえんどうは筋を引き、塩茹でにしたあと、冷水に取り、色 止めして細切りにします。
- ③米を内なべで洗米してから、味付け調味料を加えて「白米 やわらかめ」の目盛3まで水を加え、よく混ぜ合わせてからさ やえんどう以外の具と昆布をのせ、「炊込みコース」ま たは「炊込みコース(おこげ選択)」で炊きあげます。
- ∮ が炊きあがったら、昆布を取り出し、さやえんどうを加えて 全体をよくかき混ぜ、器に盛りつけてから揉み海苔を散らし ます。

水の量は、具の種類によって多少加減してください。

最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にし てください。多いとうまく炊けない場合があります。(1カップに 対して具は約70g以下)

面倒なおこわも、「炊きたて」で簡単に。

● 人参... 50 a

動赤飯



材料(4人分)

●もち米.....3カップ ●あずき.....80g ●胡麻塩……少々

- ●あずきを洗って鍋に入れ、その5倍の水を入れ、火にかけま す。煮立てばお湯を捨て、新たにあずきの5倍量ぐらいの 水を入れ、強火にかけてかために茹でます。
- ❷あずきと茹で汁に分け、茹で汁はボウルに取り、お玉ですく い落としながら、空気にふれさせて、手早く冷まします。
- ❸もち米は内なべで洗米し、あずきの茹で汁を加え、「おこわ」 の目盛3まで水を加えてよく混ぜ合わせ、約30分浸けてお
- に のあずきをのせ、「おこわコース」で炊きあげま
- ⑤炊きあがったら全体をふんわりと混ぜて器に盛り、胡麻塩 を添えます。

現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

例:「9:30」を「9:35」に合わせる場合

差し込みプラグを コンセントに差し込む

2 時刻セットモードにする

(時または分)キーを押すと、

のが表示されます。




問 または⑦ キーを押した後、約5秒間何もしないと、②が消えて時刻合わせできません。

時刻を合わせる

「時」は 時 キー、 「分」 は 分 キーを押して合わせます。

押し続けると早送りになります。

時刻を合わせ終わってから、約5秒後に① が消え、時刻合わせ完了です。



仕樣

	サ1		1.0L (5.5合) タイプ	1.8L(1升)タイプ
	電	源	100V 5	0-60Hz
34 弗	電 力	炊飯電力	1210W	1400W
消費	电刀	平均保温電力	23W	31W
	白	*	0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)
炊	無	洗 米	0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)
// 炊飯容量	玄	米	0.18~0.63(1~3.5合)	0.36~1.08(2~6合)
台	全	がゆ	0.09~0.27 (0.5~1.5合)	0.09~0.45(0.5~2.5合)
	五分がゆ		0.09 (0.5合)	0.09~0.27(0.5~1.5合)
(L)	炊	込 み	0.18~0.54(1~3合)	0.36~1.08(2~6合)
	お	こわ	0.18~0.54(1~3合)	0.36~1.08(2~6合)
hl π≾-	.+ :+	幅	26.2	28.8
外形寸法 奥 行		奥 行	35.1	38.1
高さ		高さ	19.8	23.5
本体質量 (約kg)			3.3	4.1
コー	ドの長	さ(約m)	1.	.0

保温時の消費電力は、電圧100V・室温20 ・満量保温の場合の平均電力(約)です。 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。 1カップ=約1合です。

停電があったとき

万一停電があっても再び通電されると機能は 正常に働きます。

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ 炊き始めます。)
炊飯 (再加熱) 中	炊飯(再加熱)を続けます。
保温中	保温を続けます。

消耗部品について

パッキン類は消耗部品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともなって傷んできます。

汚れやにおい・破損がひどくなったときは、 お買い上げの販売店にご相談ください。